

## 6. Risoluzione dei problemi

Usa la tabella qui di seguito per risolvere i problemi di lieve entità.

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Non ci sono parole display sul pannello frontale, anche se l'alimentazione è normale.	L'alimentazione AC d'ingresso non è collegata bene. Il cavo AC d'ingresso dell'UPS non è collegato.	Controllare se il cavo d'ingresso è collegato alla rete. Controllare il cavo di alimentazione CA se esiste correttamente alla spina e presa, entrata.
Il tempo di autonomia è più breve del valore nominale.	La batteria non è completamente carica.	Caricare le batterie almeno per 6 ore e poi verificare la capacità di nuovo. Se il problema persiste, si prega di consultare il servizio assistenza.
	Batterie difettose	Contattare il servizio assistenza per sostituire la batteria.
Icona di attenzione o guasto è visualizzata e continuo suono d'allarme.	Ventola bloccata o guasta	Controllare la ventola o contattare il servizio assistenza
	UPS in sovraccarico	Rimuovere alcuni carichi. Prima di ricollegare i dispositivi, verificare la corrispondenza totale dei carichi connessi all'UPS, vedi capacità nelle specifiche.
Sullo schermo LCD è visualizzato batteria bassa.	Batteria non sufficientemente carica	Caricare la batteria almeno per 6 ore

## 7 Specifiche

Modello	750	1K	1.5K	2K
<b>CAPACITÀ</b>	750VA/480W	1000VA/700W	1500VA/1050W	2000VA/1400W
<b>INGRESSO</b>				
Voltaggio	110/120 VAC or 220/230/240 VAC			
Gamma di voltaggio	81-145 VAC / 162-290 VAC			
<b>USCITA</b>				
Regolazione voltaggio	+/-10%			
Tempo trasferimento	Tipico 2-6 ms, 10 ms max.			
Tipo d'onda	Simulato dell'onda di seno			
<b>BATTERIA</b>				
Tipo e numero	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/10Ah x 2
Tempo di ricarica	4-6 ore al 90% capacità			
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>				
Dimensioni (PxLxH)	350 x 146 x 160 mm		397 x 146 x 205 mm	
Peso netto (kg)	8.3	9.0	11.6	12.25
<b>CONDIZIONI DEL FUNZIONAMENTO</b>				
Umidità	Umidità relativa da 0-90% a 0-40 °C (senza condensa)			
Livello rumore	Meno di 40 dB			
<b>GESTIONE</b>				
Porta USB	Supporti Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix and MAC			

## EIML - Línea Interactiva Sinusoidal SAI



### 1. Package Contents

You should have received the following items inside of package:

- UPS Unit
- Software CD
- Quick Guide
- Communication cable (only for the model with USB)
- IEC output Cable / Schuko input Cable

### 2. Product Overview


#### Front View:



- ❶ Input voltage
- ❷ Output voltage
- ❸ AC mode indicator
- ❹ Load level
- ❺ Overload indicator
- ❻ Battery mode indicator
- ❼ Battery level
- ❽ Low battery indicator
- ❾ Fault indicator


#### Back View:

##### 750/1K VA



Schuko Type I French Type I French Type II Schuko Type II IEC Type

##### 1.5K/2K



Schuko Type NEMA Type I NEMA Type II IEC Type

- ❶ Output receptacles
- ❷ AC input
- ❸ Circuit breaker
- ❹ Modem/Phone/Network surge protection
- ❺ USB com. port


### 3. Installation and Initial Startup

**NOTE:** Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing inside the package is damaged.



#### Placement & Storage Conditions

Install the UPS in a protected area that is free of excessive dust and has adequate air flow. Please place the UPS away from other units at least 20 cm to avoid interference. Do NOT operate the UPS where the temperature and humidity is outside the specific limits. (Please check the specs for the limitations.)



#### Connect to Utility and Charging

Plug in the AC input cord to the wall outlet. For the best results, suggest to charge the battery at least 6 hours before initial use. The unit charges its battery while connecting to the utility.



6 hours

#### Connect the Loads

Plug in the loads to output receptacles on the rear panel of the UPS. Simply turn on the power switch of UPS unit, then devices connected to the UPS will be protected by UPS unit.

**CAUTION: NEVER** connect a laser printer or scanner to the UPS unit. This may cause the damage of the unit.



#### Connect Modem/Phone/Network for Surge Protection (Only for the model with RJ-11/RJ45)

Connect a single modem/phone line into surge-protected "IN" outlet on the back panel of the UPS unit. Connect from "OUT" outlet to the computer with another phone line cable.

#### Connect Communication Cable (Only for the model with USB port)

To allow for unattended UPS shutdown/start-up and status monitoring, connect the communication cable one end to the USB port and the other to the communication port of your PC. With the monitoring software installed, you can schedule UPS shutdown/start-up and monitor UPS status through PC.

#### Turn On/Off the Unit

Turn on the UPS unit by pressing the power switch. Turn off the UPS unit by pressing again the power switch.

### 4. Important Safety Warning (SAVE THESE INSTRUCTIONS)

**CAUTION!** To prevent the risk of fire or electric shock, install in a temperature and humidity controlled indoor area free of conductive contaminants. (See the specifications for the acceptable temperature and humidity range.)

**CAUTION!** To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the UPS' cooling vents and avoid exposing the unit to direct sunlight or installing the unit near heat emitting appliances such as space heaters or furnaces.

**CAUTION!** Do not attach non-computer-related items, such as medical equipment, life-support equipment, microwave ovens, or vacuum cleaners to UPS.

**CAUTION!** Do not plug the UPS input into its own output.

**CAUTION!** Do not allow liquids or any foreign object to enter the UPS. Do not place beverages or any other liquid-containing vessels on or near the unit.

**CAUTION!** In the event of an emergency, press the OFF button and disconnect the power cord from the AC power supply to properly disable the UPS.

**CAUTION!** Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.

**CAUTION!** If the UPS is with metal chassis, for safety purpose, grounding is a must during UPS installation in order to reduce leakage current below 3.5A.

**Attention** hazardous through electric shock. Also with disconnection of this unit from the mains, hazardous voltage still may be accessible through supply from battery. The battery supply should be therefore disconnected in the plus and minus pole at the quick connectors of the battery when maintenance or service work inside the UPS is necessary.

**CAUTION!** Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable of batteries and the required precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries.

**CAUTION!** When replacing the batteries, use the same number and type of batteries.

**CAUTION!** Internal battery voltage is 12VDC. Sealed, lead-acid, 6-cell battery.

**CAUTION!** Do not dispose of batteries in a fire. The battery may explode. Do not open or mutilate the battery or batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes.

**CAUTION!** Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent.

**CAUTION!** A battery can present a risk of electric shock and high short circuit current. The following precaution should be observed before replacing batteries:

- 1) Remove watches, rings, or other metal objects.
- 2) Use tools with insulated handles.
- 3) Wear rubber gloves and boots.
- 4) Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
- 5) Disconnect charging source prior to connecting or disconnecting batteries terminal.

### 5. Software Download & Installation (Only for the model with communication port)

**Please follow steps below to download and install monitoring software:**

1. Go to the website <http://www.power-software-download.com>
2. Click ViewPower software icon and then choose your required OS to download the software.
3. Follow the on-screen instructions to install the software.
4. When your computer restarts, the monitoring software will appear as an orange plug icon located in the system tray, near the clock.

## 6. Trouble Shooting

Use the table below to solve minor problems.

Problem	Possible Cause	Solutions
No words display on the front panel even though the mains is normal.	AC input is not connected well.	Check if the input power cord is firmly connected to the mains.
	AC input is connected to the UPS output.	Plug AC input power cord to AC input correctly.
Battery backup time is shorter than nominal value.	Batteries are not fully charged.	Charge the batteries at least 6 hours and then check the capacity again. If the problem still persists, please consult your dealer.
	Batteries defect.	Contact your dealer to replace the batteries.
Warning or fault icon is shown and alarm is continuously sounding.	Fan is locked or not working.	Check fans and notify your dealer.
	The UPS is overload.	Remove some loads first. Before reconnecting devices, please verify the total loads match the UPS capability specified in the spec.
Low battery icon is shown on the LCD screen.	Low battery icon is shown on the LCD screen.	Charge the UPS at least 6 hours.

## 7 Specifications

Model	750	1K	1.5K	2K
<b>CAPACITY</b>	750VA/480W	1000VA/700W	1500VA/1050W	2000VA/1400W
<b>INPUT</b>				
Voltage	110/120 VAC or 220/230/240 VAC			
Voltage Range	81-145 VAC / 162-290 VAC			
<b>OUTPUT</b>				
Voltage Regulation	+/-10%			
Transfer Time	Typical 2-6 ms, 10 ms max.			
Waveform	Simulated Sine Wave			
<b>BATTERY</b>				
Type & Number	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/10Ah x 2
Charging Time	4-6 hours recover to 90% capacity			
<b>PHYSICAL</b>				
Dimension (DxWxH)	350 x 146 x 160 mm		397 x 146 x 205 mm	
Net Weight (kgs)	8.3	9.0	11.6	12.25
<b>Environment</b>				
Humidity	0-90 % RH @ 0-40° C (non-condensing)			
Noise Level	Less than 40 dB			
<b>MANAGEMENT</b>				
USB Port	Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix and MAC			

## EIML - Línea Interactiva Sinusoidal SAI



### 1. Contenido de caja

La caja debe contener las siguientes voces:

- 1 UPS
- 1 CD de software
- 1 Guía rápida
- 1 Cable de comunicación (solo por el modelo con porta USB)
- 1 Cable de salida IEC / 1 Cable de entrada Schuko

### 2. Panorámica de productos


Vista frontal:



- 1 Entrada
- 2 Salida
- 3 Indicador modo AC
- 4 Nivel de carga
- 5 Indicador sobrecarga
- 6 Indicador modo batería
- 7 Nivel batería
- 8 Indicador batería baja
- 9 Indicador fallos


Vista posterior:

750/1K VA



Schuko Type I French Type I French Type II Schuko Type II IEC Type

1.5K/2K



Schuko Type

NEMA Type I

NEMA Type II

IEC Type

- 1 Toma salida
- 2 Toma entrada
- 3 Interruptor ON/OFF
- 4 Protección Modem/Teléfono/Network
- 5 Porta USB


### 3. Instalación y arranque inicial

**NOTA:** Antes ejecutar la instalación, por favor controlar el SAI. (SAI) Asegurarse que interior de la caja no tiene nada de dañado.

#### Conexión y condiciones

Instalar el SAI en lugar protegido, sin más polvo y bastante ventilación. Por favor posicionar el SAI a distancia de otras unidades de al menos 20 cm para evitar interferencias.

No usar el SAI donde tiene temperatura y unidad fuera de límites especificados. (Por favor controlar las específicas por los límites).



#### Conexión – utilizo – carga batería

Conectar el cable de entrada AC a toma muro. Por obtener mejores resultados, cargar la batería por más o menos 6 horas antes de utilizar el SAI. El SAI recarga la batería durante el uso.



6 hours



#### Conectar las cargas

Conectar las cargas en toma de salida, puesta en panel posterior de SAI. Después enciende la unidad SAI, y los dispositivos, que estarán protegidos del SAI.

**ADVERTENCIA:** NO conecte una impresora láser o escáner a la SAI. Estos pueden causar daños a la SAI.



#### Conectar Modem/teléfono/Network de profesiones (solo por I modelos con RJ-11/RJ-45)

Por protección, conectar un single modem / línea telefónica en toma protegida "IN" puesta en panel posterior de SAI. Conectar en la toma "OUT" de corriente al ordenador.

#### Conectar los cables de comunicación

Por controlar el SAI hacer shutdown / start-up e stato di vigilancia, conectar el cable de comunicación en una porta USB y otro lado del cable a la porta de comunicación del PC. Con el control del software instalado, es posible planificar en SAI: shutdown / start-up y de vigilar el estado de SAI tramite PC.

#### Activar y desactivar el SAI

Arrancar el SAI pulsando la tecla de alimentación. Parar el SAI pulsando nuevamente la misma tecla de alimentación.

### 4. Importante aviso de seguridad (CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES)

**ADVERTENCIA:** Por evitar la risca o choque eléctrico e incendios, instalar en un área con temperatura y humedad controladas e interiores sin conductores contaminantes. (Ver las especificaciones de los límites aceptables de temperatura y humedad).

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de recalentamiento del SAI, no cubrir las rejillas de refrigeración y evitar la exposición de la unidad a la luz directa del sol o instalar la unidad cerca de aparatos que emitan calor, tales como: lugar de la calefacción o el horno.

**ADVERTENCIA:** No conecte cargas extraños, como equipos médicos, utensilios, hornos microondas, aspiradoras, al SAI.

**ADVERTENCIA:** Conecte las cargas a las tomas de entrada y no de entrada.

**ADVERTENCIA:** No permita que se entren los líquidos o introducir objetos extraños en SAI. No coloque bebidas u otros contenedores con líquidos a cerca del SAI.

**ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, presione el botón APAGADO y desconecte el cable de alimentación de la toma CA para apagar el SAI correctamente.

**ADVERTENCIA:** No coloque una toma múltiple o supresora de sobretensión al SAI.

**ADVERTENCIA:** Si el SAI está con chasis de metal, para precaución de seguridad, durante la instalación debe estar conectado a tierra con el fin de reducir la corriente de fuga en virtud de 3.5A.

**ADVERTENCIA:** peligrosas descargas eléctricas pueden estar presentes. Incluso con SAI desconectado de la red, tensiones peligrosas aún pueden ser accesibles a través de la corriente de la batería. De batería debe ser desconectado el faston de positivos y negativos, cuando se ejerce el servicio o trabajo de mantenimiento en el interior del SAI.

**ADVERTENCIA:** Prestación de servicios a la batería debe ser realizada o supervisada por personal experimentado de las baterías con las precauciones necesarias. Mantenga lejos personas no autorizadas de batería.

**ADVERTENCIA:** Cuando reemplace las baterías, utilice el mismo número y tipo de baterías.

**ADVERTENCIA:** El voltaje de la batería es de 12VDC. Selladas de plomo-ácido, batería de 6 celdas.

**ADVERTENCIA:** No tire las baterías al fuego. La batería puede explotar. No abrir o romper las baterías. La batería deja electrolito y es perjudicial para la piel y los ojos.

**ADVERTENCIA:** Desenchufe el SAI antes de la limpieza y no usar líquidos o en aerosol.

**ADVERTENCIA:** Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y de alta corriente de cortocircuito. Las siguientes precauciones deben observarse antes de sustituir la batería:

- 1) Quitar los relojes, anillos u otros objetos metálicos.
- 2) Utilice las herramientas con manijas aisladas.
- 3) Use guantes y botas de goma.
- 4) No deje herramientas o piezas de metal en la parte superior de las baterías.
- 5) Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.

### 5 Descarga de software y la instalación (sólo modelo con puerto de comunicación)

Por favor siga los siguientes pasos para descargar e instalar el software de seguimiento:

1. Entrando al sitio <http://www.power-software-download.com>
- 2ª Haga clic en el icono ViewPower de software y, a continuación, elegir el sistema operativo para descargar el software necesario.
- 3ª Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
- 4 Cuando se reinicie el equipo, el software de seguimiento aparecerá como icono naranja, que se encuentra cerca del reloj.



## 6. Resolución de problemas

Usa la tabla en seguida por solucionar los problemas de leve entidad.

Problema	Posible Causa	Solución
No hay palabras en la pantalla del panel frontal, mismo si la alimentación es normal.	La entrada de alimentación CA no está conectada bien.	Compruebe si el cable de entrada está conectado a la red.
	El cable de entrada CA no está enchufado en el SAI.	Compruebe el cable de alimentación CA en el enchufe y toma correctamente de entrada.
El tiempo de autonomía es más corto que el valor nominal.	La batería no es completamente cargada.	Cargar la batería durante al menos 6 horas y, a continuación, prueba la capacidad de nuevo. Si el problema persiste, consulte el servicio asistencia.
	Batería defectuosa	Póngase en contacto con su servicio asistencia para reemplazar la batería.
Ícono de la atención o el fallo se muestra continuamente y con sonido de alarma.	Ventila bloqueada o guasta	Revise el ventilador o póngase en contacto con Servicio asistencia.
	SAI en sobrecarga	Eliminar algunas cargas. Antes de volver a conectar dispositivos, verificar la correspondencia de la carga total conectada al SAI, consulte la capacidad específica.
En la pantalla LCD muestra la batería baja.	No es suficiente carga de batería	Cargar la batería durante al menos 6 horas

## 7 Especificas

Modelo	750	1K	1.5K	2K
<b>CAPACIDAD</b>	750VA/480W	1000VA/700W	1500VA/1050W	2000VA/1400W
<b>ENTRADA</b>				
Voltaje	110/120 VAC o 220/230/240 VAC			
Rango de tensión	81-145 VAC / 162-290 VAC			
<b>SALIDA</b>				
Regulación de Voltaje	+/-10%			
Tiempo transferencia	Típico, entre 2-6 ms, 10 ms como máximo.			
Tipo de ola	Simulación de la onda de seno			
<b>BATERIA</b>				
Tipo y numero	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/10Ah x 2
Tiempo de recarga	Recuperación al 90% de su capacidad: 4-6 horas			
<b>CARACTERÍSTICAS MECANICAS</b>				
Dimensiones (PxLxH)	350 x 146 x 160 mm		397 x 146 x 205 mm	
Peso neto (kg)	8.3	9.0	11.6	12.25
<b>CONDICIONES OPERATIVAS</b>				
Humidad	0-90 % RH @ 0-40° C (sin condensación)			
Nivel de ruido	< 40 dB			
<b>GESTIÓN</b>				
Puerto USB	Apoyos Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix and MAC			

## EIML - Línea Interactiva Sinusoidal UPS



### 1. Contenido dell'imballo

L'imballo deve contenere le seguenti voci:

- 1 UPS
- 1 CD software
- 1 Guida rapida
- 1 Cavo di comunicazione (solo per il modello con porta USB)
- 1 IEC uscita di cavo / 1 Schuko ingresso di cavo

### 2. Panoramica dei prodotti


Vista frontale:



- 1 Entrata
- 2 Uscita
- 3 Indicatore modo AC
- 4 Livello del carico
- 5 Indicatore sovraccarico
- 6 Indicatore modo batteria
- 7 Livello batteria
- 8 Indicatore batteria bassa
- 9 Indicatore guasti


Vista posteriore:

750/1K VA



Schuko Type I French Type I French Type II Schuko Type II IEC Type

1.5K/2K



Schuko Type NEMA Type I NEMA Type II IEC Type

- 1 Prese uscita
- 2 Presa entrata
- 3 Interruttore ON/OFF
- 4 Protezione Modem/Telefono/Network
- 5 Porta USB

### 3. Installazione e avvio iniziale

**NOTA:** Prima d'eseguire l'installazione, si prega di controllare l'UPS. Assicurarsi che all'interno dell'imballo nulla è danneggiato.



#### Collocamento e condizioni

Installare l'UPS in un'area protetta, priva di polvere eccessiva e adeguato flusso d'aria. Si prega di disporre l'UPS a distanza da altre unità di almeno 20 cm per evitare interferenze. Non usare l'UPS in cui la temperatura e l'umidità è al di fuori dei limiti specifici. (Si prega di controllare le specifiche per i limiti).



#### Connessione – utilizzo – carica batteria

Collegare il cavo d'ingresso AC alla presa a muro. Per ottenere i migliori risultati, consigliamo di caricare la batteria per almeno 6 ore prima del primo utilizzo. L'UPS carica la batteria durante l'uso.



6 hours



#### Collegare il carico

Collegare i carichi alle prese d'uscita, sul pannello posteriore dell'UPS. Poi attivare l'interruttore di alimentazione dell'UPS, quindi i dispositivi connessi, che saranno protetti dall'UPS.

**ATTENZIONE: NON** collegare una stampante laser o scanner all'UPS. Questi possono causare danni all'UPS.



#### Collegamento Modem/telefono/Network per la protezione (solo per i modelli con RJ-11/RJ-45)

Per protezione, collegare un singolo modem / linea telefonica in presa protetta "IN" sul pannello posteriore dell'UPS. Collegare nella presa "OUT" di corrente al computer.

#### Collegare i cavi di comunicazione

Per controllare l'UPS ed eseguire shutdown / start-up e stato di monitoraggio, collegare il cavo di comunicazione in una porta USB e l'altro lato del cavo alla porta di comunicazione del PC. Con il controllo del software installato, è possibile pianificare UPS shutdown / start-up e di monitorare lo stato UPS tramite PC.

#### Attivare e disattivare l'UPS

Accendere l'UPS premendo l'interruttore di alimentazione. Spegnerne l'UPS premendo nuovamente l'interruttore di alimentazione.

### 4. Importante avviso di sicurezza (CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI)

**ATTENZIONE!** Per evitare il rischio d'incendi o scosse elettriche, installare in una temperatura e umidità controllate al coperto zona priva di contaminanti conduttori. (Vedere il capitolo d'oneri per l'accettabile gamma di temperatura e umidità).

**ATTENZIONE!** Per ridurre il rischio di surriscaldamento all'UPS, non coprire le ventole di raffreddamento ed evitare di esporre l'unità alla luce diretta del sole o di installare l'apparecchio vicino ad apparecchi che emettono calore, come: luogo di riscaldamento o forni.

**ATTENZIONE!** Non allacciare carichi strani, come ad esempio: apparecchiature medicali, utensili, forni a microonde, aspirapolvere, all'UPS.

**ATTENZIONE!** Collegare carichi alle prese d'uscita e non a quella d'ingresso.

**ATTENZIONE!** Non permettere che entrino liquidi o oggetti estranei nell'UPS. Non collocare le bevande o di altri recipienti contenenti liquidi o vicino all'UPS.

**ATTENZIONE!** In caso di emergenza, premere il tasto OFF e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA per disattivare correttamente l'UPS.

**ATTENZIONE!** Non attaccare una presa multipla o soppressori delle sovratensioni all'UPS.

**ATTENZIONE!** Se l'UPS è con telaio in metallo, per finalità di sicurezza, durante l'installazione, deve avere la messa a terra, al fine di ridurre la corrente di fuga sotto 3.5A.

**ATTENZIONE** pericolose scosse elettriche possono essere presenti. Anche con UPS scollegato dalla rete, ancora tensioni pericolose possono essere accessibili attraverso la corrente della batteria. Dalla batteria devono essere scollegati i faston del polo positivo e negativo, quando si esercita il servizio di manutenzione o lavori all'interno dell'UPS.

**ATTENZIONE!** Servizi di assistenza delle batterie devono essere eseguiti o sotto il controllo di personale esperto di batterie e con le necessarie precauzioni. Tenere lontano dalle batterie le persone non autorizzate.

**ATTENZIONE!** Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare lo stesso numero e tipo di batterie.

**ATTENZIONE!** La tensione della batteria interna è 12VDC. Sigillata, al piombo, batteria a 6 celle.

**ATTENZIONE!** Non gettare le batterie nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere. Non aprire o rompere le batterie. Le batterie rilasciato elettrolito ed è dannoso per la pelle e gli occhi.

**ATTENZIONE!** Scollegare il gruppo di continuità prima della pulizia e non utilizzare detergenti liquidi o spray.

**ATTENZIONE!** Una batteria può presentare un rischio di scosse elettriche e ad alta corrente di corto circuito. Le seguenti precauzioni devono essere osservate prima di sostituire le batterie:

- 1) Togliere orologi, anelli o altri oggetti metallici.
- 2) Utilizzare strumenti con manici isolati.
- 3) Indossare guanti e stivali di gomma.
- 4) Non gettare strumenti o parti di metallo sulla parte superiore delle batterie.
- 5) Scollegare fonte di carica prima di collegare o scollegare i terminali delle batterie.

### 5. Download del software e l'installazione (solo per il modello con porta di comunicazione)

Si prega di seguire i passaggi qui sotto per scaricare e installare software di monitoraggio:

1. Entrare nel sito <http://www.power-software-download.com>
2. Fare clic su icona ViewPower software e poi scegliere il sistema operativo necessario per scaricare il software.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software.
4. Quando il computer è riavviato, il software di monitoraggio sarà visualizzato come icona arancione, situata vicino l'orologio.